

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA BIZ 2400 II



Manuale dell'Utente

1. BENVENUTO	4
2. PANORAMICA SU JABRA BIZ 2400 II	5
2.1 VARIANTE MONO	
2.2 VARIANTE STEREO	
2.3 ACCESSORI IN DOTAZIONE	
2.4 ACCESSORI OPZIONALI	
3. COME INDOSSARLE	8
3.1 REGOLAZIONE DELL'ARCHETTO	
3.2 REGOLAZIONE DEL MICROFONO	
3.3 CAMBIARE LO STILE DI INDOSSAGGIO	
4. COME CONNETTERLE	11
4.1 CONNESSIONE AL PC	
4.2 CONNESSIONE A UN DISPOSITIVO MOBILE (TRAMITE BLUETOOTH)	
5. COME UTILIZZARLE.....	13
5.1 UTILIZZO QUOTIDIANO	
5.2 GESTIONE DI PIÙ CHIAMATE	
6. SOFTWARE	16
6.1 JABRA DIRECT	
6.2 TASTI PROGRAMMABILI	
6.3 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLE CUFFIE	
7. SUPPORTO.....	17
7.1 DOMANDE FREQUENTI	
7.2 CURA DELLE CUFFIE	
8. SPECIFICHE TECNICHE	18

1. BENVENUTO


Grazie per aver scelto Jabra Biz 2400 II. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

FUNZIONI DI JABRA BIZ 2400 II


- Audio hi-fi
- Microfono con cancellazione del rumore
- Braccetto pieghevole Freespin
- Protezione dell'udito Safetone
- Tasti programmabili
- Si connette ai dispositivi mobili tramite Bluetooth
- Suggerimenti vocali

2. PANORAMICA SU JABRA BIZ 2400 II

2.1 VARIANTE MONO



2.2 VARIANTE STEREO




2.3 ACCESSORI IN DOTAZIONE



Neckband



Archetto



Ganci auricolari
(piccoli e medi)



Cuscinetto auricolare in
similpelle (medio)



Cuscinetto per archetto



Clip per vestiti



Custodia per il
trasporto

2.4 ACCESSORI OPZIONALI



EarGel



Cuscinetto auricolare
in similpelle (grande)




Cuscinetto auricolare in
gommapiuma (grande)

3. COME INDOSSARLE




3.1 REGOLAZIONE DELL'ARCHETTO

Regola l'archetto fino a trovare la posizione più comoda.



3.2 REGOLAZIONE DEL MICROFONO

Ti consigliamo di posizionare il microfono vicino alla bocca (a circa due dita di distanza).




Il microfono è pieghevole in modo da adattarsi alle preferenze personali.

3.3 CAMBIARE LO STILE DI INDOSSAGGIO


Le cuffie possono venire indossate in tre modi diversi: con archetto, con gancio auricolare e con neckband.




GANCIO AURICOLARE



NECKBAND




ARCHETTO



4. COME CONNETTERLE


4.1 CONNESSIONE AL PC

Collega le cuffie a una porta USB del PC.




4.2 CONNESSIONE A UN DISPOSITIVO MOBILE (TRAMITE BLUETOOTH)

1. Collega le cuffie a una porta USB del PC.
2. Tieni premuto per cinque secondi il tasto **O** sul controller fino a quando le spie non diventano blu. Le cuffie possono ora connettersi a un dispositivo mobile.
3. Vai al menu Bluetooth del dispositivo mobile e seleziona le cuffie dall'elenco dei dispositivi disponibili per la connessione.



5. COME UTILIZZARLE



5.1 UTILIZZO QUOTIDIANO

CHIAMATE		
	Rispondere/ Terminare una chiamata sul PC	Sfiora il tasto Rispondi/ Termina chiamata
	Rifiutare una chiamata sul PC	Sfiora due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Rispondere/ Terminare una chiamata Bluetooth	Sfiora il tasto 0*
	Rifiutare una chiamata Bluetooth	Sfiora due volte il tasto 0*
	Regolare il volume dell'altoparlante	Ruota la rotella Volume
	Silenziare/ Riattivare il microfono	Sfiora il tasto Silenzioso

* Connettere le cuffie al dispositivo mobile come illustrato nella sezione 4.2 "Come connetterle".

5.2 GESTIONE DI PIÙ CHIAMATE

Le cuffie possono accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

CHIAMATE MULTIPLE



Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo

Sfiora il tasto **Rispondi/Termina chiamata**

Passare dalla chiamata attiva a quella in attesa

Tieni premuto per due secondi il tasto **Rispondi/Termina chiamata**

Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo

Tieni premuto per due secondi il tasto **Rispondi/Termina chiamata**

Rifiutare una chiamata in arrivo durante una chiamata

Sfiora due volte il tasto **Rispondi/Termina chiamata**

6. SOFTWARE

6.1 JABRA DIRECT

Jabra Direct è un software progettato per il supporto, la personalizzazione, la gestione e l'abilitazione di funzionalità ottimali su tutti i dispositivi Jabra. Puoi aggiornare il firmware, cambiare le preferenze delle cuffie e altro ancora.

Per scaricare la versione più recente, visita il sito jabra.com/direct

6.2 TASTI PROGRAMMABILI

Tramite Jabra Direct, è possibile programmare i tasti delle cuffie in modo che svolgano altre funzioni. Cambia le configurazioni dei tasti nel menu Device Settings (Impostazioni del dispositivo).

6.3 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLE CUFFIE

L'aggiornamento del firmware migliora le prestazioni oppure aggiunge nuove funzionalità alle tue cuffie Jabra. Scarica e installa Jabra Direct per abilitare l'aggiornamento del firmware.

Riceverai automaticamente un messaggio in Jabra Direct quando un aggiornamento per il firmware è disponibile per il download.

7. SUPPORTO

7.1 DOMANDE FREQUENTI

Visualizza le domande frequenti su [Jabra.com/biz2400](https://jabra.com/biz2400)

7.2 CURA DELLE CUFFIE

- Conserva sempre le cuffie protette in modo sicuro.
- Non conservarle in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra dei 70°C e al di sotto dei -40°C). In caso contrario, la funzionalità delle cuffie può risultare compromessa.

8. SPECIFICHE TECNICHE

CUFFIE JABRA BIZ 2400 II	SPECIFICHE
Peso delle cuffie:	Cuffie mono: 54 g Cuffie stereo: 77 g
Dimensioni delle cuffie:	Cuffie mono: L 139 mm × P 27 mm × H 167 mm Cuffie stereo: L 133 mm × P 27 mm × H 169 mm
Microfoni:	Microfono con cancellazione del rumore
Altoparlante:	Altoparlanti dinamici PureSound da 30 mm (hi-fi)
Potenza di input massima dell'altoparlante:	20 mW
Risposta in frequenza dell'altoparlante:	Ibrido: 120-4.500 Hz Banda larga: 1000-6.500 Hz USB: 60-1.600 Hz
Temperatura di funzionamento:	da -20°C a 60°C
Temperatura di conservazione:	da -40°C a 70°C