

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons.

Revision Record

New release – September, 2021

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.


IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sommario

Panoramica	1
1. Contenuto della confezione	1
2. Informazioni di base.....	1
Specifiche	2
Indicatore di qualità dell'aria	2
Pannello di controllo	2
Installazione	3
Risoluzione dei problemi	4
INFORMAZIONI PER ABITAZIONI PRIVATE	5

Panoramica

1. Contenuto della confezione



Purificatore d'aria (x1)





Guida introduttiva (x1)




Informazioni sulle norme (x1)

2. Informazioni di base



Filtro




Coperchio inferiore


Specifiche

Descrizione	Purificatore d'aria
Modello	CS-EB250A
CADR Fumo	250m³/h
Tensione	220-240 V~, 50 Hz; 220-230 V~, 60 Hz
Potenza nominale	45 W; 63 W
Peso lordo/netto	4,3/3,4 Kg
Dimensioni	238 mm x 238 mm x 409 mm


Indicatore di qualità dell'aria



Verde



Giallo



Rosso

Indicazione di particolato fine (PM 2.5)

Qualità dell'aria	Indicazione cromatica
Buona	Verde
Scarsa	Giallo
Pessima	Rosso

Pannello di controllo




Icona	Descrizione
	Accensione/Spengimento


	Toccare il pulsante Velocità ventola per selezionare la velocità operativa desiderata. Modalità di sospensione: funzionamento a rumorosità ridotta, ideale per dormire 1: Funzionamento a velocità ridotta 2: Funzionamento a velocità media 3: Funzionamento a velocità elevata
	Toccare il pulsante Modalità automatica sul dispositivo per regolare automaticamente la velocità della ventola in base alla qualità dell'aria dell'ambiente.
	Toccare il pulsante Timer per impostare lo spegnimento temporizzato del dispositivo, configurandolo per spegnersi automaticamente dopo un periodo specificato. 1: quando selezionato, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 1 ora. 2: quando selezionato, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 2 ore. 4: quando selezionato, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 4 ore. 8: quando selezionato, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 8 ore.
	Consente di attivare o disattivare lo ionizzatore.
  	Quando il filtro raggiunge il termine della sua vita utile consigliata, "ION" lampeggerà, per ricordare di sostituire il filtro il prima possibile. Una volta sostituito il filtro, tenendo premuti i pulsanti "ION"-"FILTRO" per 5 secondi per azzerare il timer del filtro, sarà emesso un lungo segnale acustico una volta a confermare l'operazione.
  	Tenere premuto "FAN"-"FILTRO"-"AUTO" per 5 secondi per abilitare/disabilitare la funzione di blocco parentale del dispositivo.

Installazione

1. Tenere il coperchio girevole dalla parte inferiore del prodotto, quindi ruotarlo in senso orario per bloccare la direzione ed estrarre il filtro. Rimuovere il sacchetto del filtro e riposizionare il prodotto nel dispositivo.



2. Una volta inserito il filtro nel dispositivo, allineare il triangolo del coperchio inferiore con il triangolo sul dispositivo e ruotarlo in senso orario per stringerlo.



Risoluzione dei problemi

Problema	Probabile causa	Soluzione
Non è possibile accendere l'unità	Il cavo di alimentazione non è inserito saldamente nella presa di corrente	Inserire la spina dell'unità saldamente
	Il coperchio anteriore non è chiuso bene	Assicurarsi che il coperchio anteriore sia chiuso saldamente
Durante il funzionamento viene emesso un rumore anomalo e il flusso d'aria è ridotto	Verificare che il sacchetto PE del filtro sia stato rimosso	Rimuovere il sacchetto PE del filtro
	Verificare che la presa e l'uscita dell'aria non siano bloccate	Spegnere l'unità e rimuovere l'ostruzione
Viene emesso uno strano odore	L'unità è nuova	L'odore scomparirà dopo qualche utilizzo
	Se qualcuno sta fumando	l'odore scomparirà dopo poco
	Se il filtro ha assorbito troppo fumo	Pulire o sostituire i filtri
	È il momento di sostituire i filtri	

INFORMAZIONI PER ABITAZIONI PRIVATE

1. Raccolta differenziata dei dispositivi di scarto: I dispositivi elettrici ed elettronici che devono essere rottamati si chiamano dispositivi di scarto. I proprietari di dispositivi di scarto devono smaltirli con la raccolta differenziata separatamente rispetto ai normali rifiuti urbani. In particolare, i dispositivi di scarto non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma con una speciale raccolta presso appositi centri di reso e riciclo.

2. Batterie normali e ricaricabili e lampade: I proprietari di dispositivi di scarto devono, di regola, smaltire le batterie normali e quelle ricaricabili, che non sono inserite nei dispositivi di scarto e che possono essere rimosse dai dispositivi di scarto senza essere distrutte, separatamente dai dispositivi di scarto, prima di consegnarle agli appositi centri di raccolta. Questa regola non si applica se il dispositivo di scarto è predisposto per il riutilizzo con la collaborazione dell'ente preposto alla gestione dei rifiuti urbani.

3. Opzioni per il reso dei dispositivi di scarto: I proprietari di dispositivi di scarto utilizzati in abitazioni private possono smaltirli gratuitamente presso i punti di raccolta predisposti dall'ente pubblico preposto alla gestione dei rifiuti urbani o presso i punti di reso messi a disposizione da produttori o distributori, ai sensi della Legge sui dispositivi elettrici ed elettronici. I negozi di dispositivi elettrici ed elettronici con una superficie di vendita di almeno 400 m² e i negozi al dettaglio che offrono anche prodotti elettrici ed elettronici diverse volte all'anno o in modo permanente sul mercato, dotati di una superficie di vendita di almeno 800 m², sono tenuti ad accettare il reso dei dispositivi di scarto. Questa norma si applica anche in caso di distribuzione di detti dispositivi usando metodi di spedizione a distanza, se l'area di stoccaggio e spedizione dedicata a dispositivi elettrici ed elettronici è di almeno 400 m² o se l'area totale di stoccaggio e spedizione è di almeno 800 m². I distributori dovranno, in linea di principio, garantire la possibilità di reso di detti dispositivi di scarto, fornendo opportune strutture di raccolta a una distanza ragionevole per i rispettivi utenti finali. La possibilità di reso gratuito dei dispositivi di scarto si applica anche per i distributori che sono obbligati ad accettarne il reso se, tra le altre condizioni, essi prevedono la consegna all'utente finale di un nuovo dispositivo simile all'originale, che svolge essenzialmente le stesse funzioni.

4. Avviso sulla privacy: Spesso i dispositivi di scarto contengono dati personali sensibili. Questo accade in particolar modo per dispositivi informatici e di telecomunicazioni, quali computer e smartphone. Nell'interesse degli utenti, ricordiamo che è responsabilità dell'utente finale rimuovere eventuali dati sensibili dai dispositivi di scarto prima di procedere al loro smaltimento.

5. Significato del simbolo "Cestino dei rifiuti sbarrato": Il simbolo di un cestino dei rifiuti sbarrato rappresentato su dispositivi elettrici ed elettronici indica che il dispositivo in questione deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti urbani alla fine del suo ciclo di vita.